

Avantajele benzii Prosecca®:

- material neted și flexibil
- practică și reutilizabilă
- sistem de prindere Velcro® pentru reglarea diametrului și a presiunii exercitate asupra uretrei
- ușoară și îngustă
- discretă și neobservabilă la purtare
- confortabilă în timpul alergării, statului jos, mersului sau activităților sportive
- ușor de curățat
- livrată cu cutie practică pentru depozitare

Reutilizabilă și ușor de curățat:

Banda Prosecca® este reutilizabilă. Dacă este utilizată corect și cu grijă, are o durată lungă de viață și poate fi folosită de multe ori. Trebuie curățată cu apă caldă și săpun înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare ulterioară. După uscare, poate fi depozitată în cutia furnizată.

Banda Prosecca® nu trebuie utilizată în caz de infecții acute ale tractului urinar sau incontinență severă.

Material curele Velcro®: Bandă velur: 100% poliamidă, Bandă cu capete tip „ciupercă”: 70% polyester, 30% polipropilenă

Lungime: aprox. 280 mm / **Lățime:** 25 mm

Material bandă albastră:
100% TPE (elastomer termoplastic)

EAN 4013273001908

Fabricat în Germania



Prosecca®

Bandă pentru prevenirea pierderilor urinare



Producător:

KESSEL medintim GmbH

Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf

Germany

email: export@medintim.de

Distribuitor:

IQ ANDROMED

Distribuitor autorizat ROMÂNIA

Str. Eroilor, Nr. 15

Florești, Jud. Cluj

407280 ROMÂNIA

email: contact@iqandromed.com

www.medintim.de

www.iqandromed.ro

Medintim

Ce este banda Prosecca®?

Banda Prosecca® ajută bărbații cu slăbiciune ușoară până la moderată a vezicii urinare, care se confruntă cu picurare urinară după urinare. Aceasta poate fi cauzată de:

- îngustarea uretrei
- mărirea (benignă) a prostatei
- consecințe ale unei intervenții chirurgicale asupra vezicii urinare
- efecte tardive ale radioterapiei
- slăbirea sau inactivitatea mușchilor și nervilor din jurul uretrei
- flux sanguin redus



Cum se utilizează banda Prosecca®?

Banda Prosecca® se deschide până când este suficient de largă pentru a putea fi trecută peste penis. Perna de presiune trebuie poziționată la mijloc, pe partea inferioară a penisului. Stând într-o poziție corectă, banda se strânge cât mai mult posibil, fără a provoca durere. Apoi se închide sistemul de prindere Velcro®, iar pierderile de urină sunt oprite.

Când trebuie înlocuită banda Prosecca®?

- Dacă observați că banda s-a rupt.
- Dacă perna de presiune este puternic comprimată.
- Dacă sistemul de prindere Velcro® este slăbit sau nu se mai închide corespunzător.
- Dacă banda nu mai poate fi menținută în poziție.

